



Effizientere Beleuchtung

HF-PERFORMER EII für PL-T/C/R/L/TL5C Lampen

Der HF-Performer II ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER PL-T/C/R/T5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Vorteile

- Verlustarm – Klassifizierung Celma EEI A2
- Automatischer Neustart nach Spannungseinbruch oder Lampenwechsel gewährleistet
- Automatische Abschaltung bei Ende der Lampenlebensdauer

Merkmale

- Flackerfreier Warmstart in $<lt/> 0,5$ s
- 50.000 h Lebensdauer ($T_{sub} = 75$ °C)
- Durch das verbessertes EMV-Verhalten wird die weitergehende Norm EN 55022 B erfüllt.
- Geeignet für Gleichstrom-Notbetrieb entsprechend IEC/EN 60598-22

Anwendung

- Für Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Innenbereich
- Für bewegungsabhängig gesteuerte Beleuchtung in gering frequentierten Räumen
- Für Anwendungen mit Anforderungen an geringen Energieverbrauch

HF-PERFORMER EII für PL-T/C/R/L/TL5C Lampen

Abmessungsskizzen

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|------------------------|--------|------|-------|------|------|------|
| HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/ | 4,5 mm | 30,0 | 103,0 | 93,5 | 67,0 | 57,5 |
| TL5C EII 220-240V | | mm | mm | mm | mm | mm |
| HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/ | 4,5 mm | 30,0 | 103,0 | 93,5 | 67,0 | 57,5 |
| TL5C EII 220-240V | | mm | mm | mm | mm | mm |

Betrieb und Elektrik

| | |
|------------------|---------------|
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Eingangsspannung | 220 bis 240 V |
| Netzfrequenz | 50 to 60 Hz |

Genehmigung und Anwendung

| | |
|-----------------------|----|
| Energieeffizienzindex | A2 |
|-----------------------|----|

Betrieb und Elektrik

| Order Code | Full Product Name | Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) |
|------------|---|--|
| 91397530 | HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V | 28 |

| Order Code | Full Product Name | Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.) |
|------------|---|--|
| 91399930 | HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V | 12 |

